



ADEMCO 4120-4130 XM-5130 XM KULLANMA KILAVUZU

Ademco 4120-4130 XM-5130 XM Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

***ALARM SİSTEMİNİ KURMAK**

1-Kodunuzu giriniz.

2-AWAY (2) tuşuna basınız.

3-ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

***ALARM SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA**

1-Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.

2-Kodunuzu giriniz.

2-OFF tuşuna basınız.

***ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER**

1-Kodunuzu giriniz.

2-OFF tuşuna basınız.

3-Alarmın hangi bölgeden kaynaklandığını [*] tuşuna basarak not ediniz.

4-Tekrar kodunuzu yazarak OFF tuşuna basınız.

***EVDE İKEN ALARMI KURMAK**

1-Kodunuzu giriniz.

2-STAY tuşuna basınız.

3-ARMED ve STAY yazısı görünür ve ardından üç bip sesi duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı bırakarak kurulur.

***BAZI BÖLGELERİN (ZONLARIN) DEVRE DIŞI BIRAKILMASI**

1-Sistem OFF konumunda olmalıdır.

2-Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu (01,02 gibi) giriniz.

3-Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz.

4-Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Ademco 4120-4130 XM-5130 XM Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

Not: Yangın ihbar zonu devre dışı bırakılamaz.

***KOD DEĞİŞTİRME VEYA KOD VERME**

Master kodunuzu kullanarak 19 adet yeni kod verebilirsiniz. Bunun için :

1-Master kodunuzu giriniz.

2-CODE + kullanıcı no (03-22 arasında) + yeni kod no (4 dijit) giriniz.

İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

***GİRİŞ /ÇIKIŞ İKAZI**

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

1-Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.

2-CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

***PUSU**

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na ihbar göndermek için :

1-Kodunuzun ilk üç rakamını girin.

2-Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bağlı ise kullanabilirsiniz.

***YARDIM ÇAĞIRMA (PANİK)**

Eğer alarm sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bağlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz.

Ademco 4120-4130 XM-5130 XM Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000

Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4

Faks: 212-355-5099

Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

www.mgs.com.tr

Bunun için :

1-[*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. (Sesli alarm)

2-[1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız.(Merkezi Gözlem İstasyonu'na Sessiz Alarm)



Ademco 4120-4130 XM-5130 XM Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr