



# **ADEMCO 4140 KULLANMA KILAVUZU**

Ademco 4140 Kullanma Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000  
Faks: 212-355-5099  
www.mgs.com.tr

### **\*ALARM SİSTEMİNİ KURMAK**

Sistemi kurabilmeniz için sistem [ READY TO ARM ] konumunda olmalı ve [ READY ] ledi yanmalıdır. Eğer displayde [ FAULT ZON - - - ] gözüküyor ise [ \* ] tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem [ READY TO ARM ] konumuna gelecek ve [ READY ] ledi yeşil olarak yanacaktır.

1-Koduzu giriniz. [ \* \* \* \* ]

2-AWAY tuşuna basınız. Eğer birden fazla PARTİŞİN varsa displayde [ ARM ALL ? ] sorusu gözükcektir.

Bütün partişinler kurulmaya hazır ise [ 1 : YES ] tuşuna basarak tüm sistemi kurabilirsiniz. Belirli bir veya birkaç partişini kurmak istiyorsanız [ 0 : NO ] tuşuna basınız. Tüm Partişinler sıra ile displayde görünecek ve sıra ile kurup kurmayacağınız sorulacaktır. Kurmak istediğiniz partişinlere [ 1 : YES ] ; kurmak istemediğiniz partişinlere [ 0 : NO ] girerek istediğiniz partişinleri kurabilirsiniz.

3- [ ARMED ] ve [ AWAY ] yazısı görünür. [ READY ] ledi söner ve [ ARMED ] ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi veya işyerinizi bu süre dolmadan terk ediniz.

[ \* \* \* \* ] [ 2 ( AWAY ) ]

### **\*ALARM SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK**

1-Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.

2-Kodunuzu giriniz. [ \* \* \* \* ]

2-OFF tuşuna basınız. Displayde [ DISARM ALL ? ] yazısı gözükcektir. Tüm partişinleri devre dışı bırakmak istiyorsanız [ 1:YES ] giriniz. Belirli bir veya birkaç partişini devre dışı bırakmak istiyorsanız [ 0:NO ] giriniz.

Partişinler için sıra ile sorulacaktır. Devre dışı bırakmak istediğiniz partişinler için [ 1:YES ] , devrede kalmasını istediğiniz partişinler için [ 0:NO ] giriniz.

[ \* \* \* \* ] [ 1 ( OFF ) ]

### **\*ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER**

1-Kodunuzu giriniz. [ \* \* \* \* ]

2-OFF tuşuna basınız. [ 1 ( OFF ) ]

Ademco 4140 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr

3-Alarmın hangi bölgeden kaynaklandığını displayde [ ALARM - - ZON ] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmın çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.

4- Sistemi [ READY ] konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazarak [ OFF ] tuşuna basınız.

#### **\*EVDE İKEN ALARMI KURMAK**

Sistem [ READY TO ARM ] konumunda olmalıdır.

1-Kodunuzu giriniz. [ \* \* \* \* ]

2-STAY tuşuna basınız. [ 3 ( STAY ) ]

3- [ ARMED STAY ] yazısı görünür ve ardından üç bip sesi duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı bırakarak kurulur. STAY özelliği verilmiş bölgelerde hareket olsa bile alarm urumu olarak algılanmayacaktır.

#### **\*BAZI BÖLGELERİN (ZONLARIN) DEVRE DIŞI BIRAKILMASI**

1-Sistem OFF konumunda olmalıdır.

2-Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu ( 01,02... gibi ) giriniz.

[ \* \* \* \* ] [ 6 ( BYPASS ) ] [ ZON NO ( 01,02,... ) ]

3-Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem [ READY TO ARM ] konumuna gelecektir.

4-Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

#### **\*GİRİŞ /ÇIKIŞ İKAZI**

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

1-Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.

2-CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

#### **\*PUSU**

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na ihbar göndermek için :

1-Kodunuzun ilk üç rakamını girin.

2-Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Ademco 4140 Kullanma Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000  
Faks: 212-355-5099  
www.mgs.com.tr

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bađlı ise kullanabilirsiniz.

**\*YARDIM AĐIRMA ( PANİK )**

Eđer alarm sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bađlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri aldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

1-[ \* ] ve [ # ] tuşlarına aynı anda basınız. ( SESLİ ALARM )

2-[ 1 ] ve [ \* ] veya [ 3 ] ve [ \* ] tuşlarına aynı anda basınız. (Merkezi Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM )



Ademco 4140 Kullanma Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr