



ADEMCO 5140 XMP KULLANMA KILAVUZU

30.yıl

Ademco 5140 XMP Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

KULLANICI ŞİFRESİ VERME ve ŞİFRE DEĞİŞTİRME

YETKİ SEVİYELERİ :

- 0 – Mühendis
- 1 – Master
- 2 – Manager
- 3 - Operatör

KULLANICI ŞİFRELERİ

[5140] [8 (CODE)] [02 - 15 (Kullanıcı Sıra No)] [* * * * (Kull. Şifresi)]

YETKİ DERECEŞİ : (Authority Level)

- [1] Master
- [3] Operatör

AÇILIŞ / KAPANIŞ (Open / Close) [1

] : YES [0] : NO

ŞİFRE DEĞİŞTİRME:

Master şifreyi değiştirmek :

[5140] [8 (CODE)] [02 - 15 (Kullanıcı Sıra No)] [* * * * (Yeni Kull. Şifresi)]

Kullanıcı (Operatör) Şifresini değiştirmek :

[Master şifre (* * * *)] [8 (CODE)] [02 - 15 (Kullanıcı Sıra No)] [* * * * (Yeni Kull. Şifresi)]

KULLANICI SİLMEK :

[MASTER CODE] [8 (CODE)] [02 – 15 (Kullanıcı Sıra No)] [MASTER CODE]

NOT : Kullanıcı şifrelerinin birbirini takip eden rakamlar olmamasına dikkat ediniz.

Ademco 5140 XMP Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr