



ANGEL WSS SERİSİ KULLANMA KILAVUZU

30.yıl

Sistemin Tam Kurulması

Angel Güvenlik Sistemi'nin kurulabilmesi için Manyetik Kontak takılı olan tüm pencere ve kapıların kapatılması gerekmektedir. Bu durumda LCD ekranda "HAZIR" yazısı görülecektir. Eğer "HAZIR DEĞİL" yazıyor ise ve mesaj açık olan bir bölgeden kaynaklanıyor ise, "GÖSTER/OK" tuşuna basarak açık veren bölgeleri sırası ile görebilirsiniz. Mini kumanda üzerindeki ("KAPALI KİLİT") tuşuna basılarak veya kontrol paneli üzerindeki ("KUR") tuşuna basılarak sistem kurulacaktır. Sesli olarak sistem kuruluyor uyarısını aldıktan sonra çıkış süresi bitene kadar mekanın terk edilmesi gerekmektedir.

Sistemin İçerde Kurulması

Angel Güvenlik Sistemi'nin kurulabilmesi için Manyetik Kontak takılı olan tüm pencere ve kapıların kapatılması gerekmektedir. Bu durumda ekranda "HAZIR" yazısı görülecektir. Eğer "HAZIR DEĞİL" yazıyor ise ve mesaj açık olan bir bölgeden kaynaklanıyor ise, "GÖSTER/OK" tuşuna basarak açık veren bölgeleri sırası ile görebilirsiniz. Mini kumanda üzerindeki ("EV") ikonu bulunan tuşa basılarak veya kontrol paneli üzerindeki ("İÇERİDE") tuşuna basılarak sistem kurulacaktır. Sesli olarak sistem içerde kuruluyor uyarısını aldıktan sonra aktif olarak alarm verecek detektörlerin (Pır, mk, vb,) tetiklenmemesi gerekmektedir.

Acil Sistemin Devre dışı Bırakılması

Angel Güvenlik sistemi kurulu iken Mini kumandanın ("AÇIK KİLİT") tuşuna basılarak veya kontrol paneli üzerinde ("OFF") tuşuna bastıktan sonra kullanıcının kendi 4 haneli şifresini girerek devre dışı bırakılır.

Hata Mesajlarını Dinlemek

Angel Güvenlik sistemi kurulurken ve devre dışı bırakıldığında hata var mesajı alınıyorsa (Hata Ledi Yanar), Mini kumanda üzerindeki ("YILDIZ") tuşuna basılarak veya

kontrol panelinde LCD ekran altında bulunan "GÖSTER/OK" tuşuna basılarak hatanın ne olduğu sesli olarak bildirilecektir.

Hata Mesajları ve Hataların Giderilmesi

➤ Denetleme Yok

Programlanan saat aralıklarında kablosuz ünitelerden herhangi bir denetim sinyali alınamaması durumunda görülür.

*Aktif olmayan sensörün pili bitmiş yada arızalanmış olabilir. Sorun giderildiğinde hata mesajı ve uyarısı otomatik olarak düzelecektir.

➤ Zayıf Pil

Sensör veya mini kumanda içinde bulunan pilin zayıfladığı, yakın zamanda biteceği durumlarda görülür.

*Pili zayıflayan sensör ya da mini kumandanın pili yeniledikten sonra sisteme göndereceği ilk mesajda pil durumunun normale döndüğü bilgisi yer aldığından dolayı, sistem otomatik olarak hata mesajını iptal edecektir.

Varolan güvenlik sisteminize ait dedektör pili değişimi konusunda bilgiye [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

➤ Elektrik Kesik

Elektrik kesildiğinde görülür. Bu durumda sistem yedek pillerden beslenerek çalışır. (elektrik kesintisi olduktan 5 dakika sonra bu hata mesajı görülür)

*Elektrik şebekesini düzelmesi durumunda sistem otomatik olarak hata mesajını iptal edecektir.

Elektrik kesintilerinde güvenliğinizin devamı için [buradan](#) bilgi alabilirsiniz.

➤ İletişim Hatası

Merkezi Gözlem İstasyonu'na mesaj gönderilemediği durumlarda görülür. (ya da mesajın gönderildiği fakat gönderim onayının alınamadığı durumda)

*Hataya sisteme bağı olan telefon hattının kesik olması veya ADSL kullanılması durumunda karşılaşılr. Hat normale döndüğünde Gözlem İstasyonu'na gönderdiği ilk sinyalden sonra sistem otomatik olarak hata mesajını iptal edecektir.

Güvenliğinizin aksamaması için alternatif haberleşme yöntemlerine [bakınız](#).

➤ Panel Pili Zayıf

Kontrol panelinin içindeki yedek pillerin zayıfladığı ya da değiştirilmesi gerektiği durumlarda görülür.

*Kontrol paneli içerisindeki yedek pillerin değişmesinden sonra veya elektrik kesintisi normale döndüğünde sistem otomatik olarak hata mesajını iptal edecektir.







➤ Panel Kapağı Açık

Kontrol panelinin kapağının açılması durumunda görülür.

*Kontrol panelinin montaj plakasına oturtulduğunda sistem otomatik olarak hata mesajını iptal edecektir.

Deteyalı ve genel olarak alarm Sistemleri kullanımına [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Tuş Görselleri

	KAPALI KİLİT
	KUR
	EV
	İÇERİDE
	AÇIK KİLİT
	OFF