

❖ **Sistemin Kurulması Ve Devre Dışı Bırakılması:**

**AWAY ( EVDE KİMSE YOK ŞEKLİNDE ) KURMA:** Sistemin READY konumuna gelmesini bekleyin ( yani tüm pencere ve kapıların kapalı ve tüm dedektörlerin önlerindeki hareketlerin bitmiş olmasını sağlayın ). Şifrenizi tuşlayınız (Yanlış şifre tuşlandığında [#] tuşuna basınız, daha sonra doğru şifrenizi tekrar giriniz). Ardından AWAY kur komutu için 2 tuşuna basın. Sistem ARMED ışığını yakarak çıkış süresi saymaya başlar. Süre bitiminde sitem kurulmuş olur. Kodsuz kolay kurulum olarak # 2 tuşlanabilir. ( Bu kodsuz kurma için \*25 adresini 1 olarak ayarlanmış olması gerekir.

**STAY ( EVDE ) ŞEKLİNDE KURMA:** Sistemin programlarken ayarlanmış zonları devre dışı bırakarak sistemi kurma işlemidir. Sistemin READY konumuna gelmesi yukarıda tanımlanan şekilde yapılır. Bu kez kurma işlemi yapılırken şifrenin ardından STAY kur komutu için 3 tuşuna basın. Kodsuz kolay kurulum olarak # 3 tuşlanabilir.

**GİRİŞ GECİKMESİ İPTAL EDEREK AWAY KURMA:** Giriş zamanını sıfır yaparak sistemi AWAY olarak kurma işlemidir. Sistemin READY konumuna gelmesi yukarıda tanımlanan şekilde yapılır. Bu kez kurma işlemi yapılırken şifrenin ardından MAXIMUM kur komutu için 4 tuşuna basın. Kodsuz kolay kurulum olarak # 4 tuşlanabilir.

**GİRİŞ GECİKMESİ İPTAL EDEREK STAY KURMA:** Giriş zamanını sıfır yaparak sistemi STAY olarak kurma işlemidir. Sistemin READY konumuna gelmesi yukarıda tanımlanan şekilde yapılır. Bu kez kurma işlemi yapılırken şifrenin ardından INST. kur komutu için 7 tuşuna basın. Kodsuz kolay kurulum olarak # 7 tuşlanabilir.

❖ **Yangın Dedektörlerinin "ALARM" İhbarı vermesinden sonra Sistemin Kapatılması ve Resetlenmesi:**

\*90 adresi 7 olarak programlandığında;

Şifrenizi tuşlayınız ve 05 yazın. Sistem duman dedektörlerini otomatik olarak resetleyecektir. Eğer bir problemle karşılaşırsanız servis telefonlarını arayınız

❖ **Zonların "Bypass" Edilmesi:**

Şifrenizi yazdıktan sonra BY-PASS anlamına gelen 6 tuşuna basın ve bypass etmek istediğiniz zon numarasını tuşlayın. Zon numarası yanıp sönecektir ve bu zon sistem kurulduğunda devre dışı kalacaktır. Başka bir zon by-pass yapılacaksa aynı işlemler tekrar edilir. By-pass yapılmış zonları normale döndürmek için şifre girildikten sonra 1 tuşuna basılır yada sistem kurulup kapatıntan sonra by-passlar otomatik silinir.

❖ **Ding-Dong Kapı Sesi Özelliği:**

Bu özelliği açıp kapatmak için sistem kapalı durumdayken # 9 tuşlanır. OK mesajı iki kısa bep, KAPATILDI mesajı yine iki kısa bep şeklindedir. Eğer bu özellik sisteme kazandırıldıysa, kapı ve pencerelerinizden birinin açılması veya kapatılması durumunda keypad 'den 3 kez bip sesi duyulacaktır.

❖ **"System" Işığının Yanması:**

Sistemin hafızasında bir zon alarmının, tuş alarmının veya bir bypass zonunun olduğunu gösterir. Hafızayı okumak için;

**# 5 tuşlandığında sistem arızaları okunur**

1 yanıyorsa-	AC güç hatası ( Elektrik kesik )
2 yanıyorsa-	Batarya hatası
3 yanıyorsa-	Telefon hattı arızası
4 yanıyorsa-	Siren bağlantısı kopuk
LINE ERR.	İzleme istasyonuna ulaşamadı.
FIRE	Yangın alarmı hafızası

❖ **Tuş takımı tonları:**

Kısa bep	:TUŞ SESİ
Bep-bep	:GİRİŞ DOĞRU, OK
Süreklili kesik bep	:ÇIKIŞ-GİRİŞ SAYMA SESİ