



FBI XL-2T Series Kullanım Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000  
Faks: 212-355-5099  
www.mgs.com.tr

### **SİSTEMİ DEVREYE ALMAK ( KAPANIŞ YAPMAK ) :**

1. Sistem'in READY (Kurulmaya Hazır) durumunda ( READY Led'i YEŞİL olarak yanacaktır) olduğundan emin olunuz. Açık bir pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında olmadığınız bir kişi olabilir. Bu kontrolleri yaptıktan sonra sistem READY konumuna geçecektir.
2. Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır ) giriniz.
3. ARM Led'i KIRMIZI olarak yanacak ve Keypad Çıkış Gecikme Süresi içinde sesli uyarı verecektir.
4. Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da işyerinizden çıkınız.

### **SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK ( AÇILIŞ YAPMAK ) :**

1. Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir.
2. Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır. ) giriniz.
3. ARM Led'i sönecektir.

### **BYPASS ( ZON İPTALİ ) İŞLEMİ YAPMAK :**

1. [ BYPASS ] tuşuna basınız.
2. [ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam ) ] giriniz.
3. Bypass edilecek zon numarasını [ ZON NO ( 1 hane ) ] giriniz.
4. İptal ettiğiniz Zon Led'i Yavaşça Yanıp sönecektir.

Birden fazla zonu iptal etmek istiyorsanız, bu işlem her zon için tekrarlanmalıdır.

Bypass edilmiş bir zonu tekrar normal konuma almak istiyorsanız, o zon için aynı işlemi tekrarlayınız.

### **ALARM DURUMU :**

Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve harici sirenleriniz çalacaktır. Bu durumda iken GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN İÇERİ GİRMEYİNİZ. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir problem yoksa;

1. [ Kullanıcı Kodu ( 4 Rakam ) ] girerek sistemi devre dışı bırakınız. Sirenler susacak ve keypad üzerinde Alarm gelen bölgenin ZON LED'i HIZLI BİR ŞEKİLDE YANIP SÖNECEKTİR.
2. Alarm veren bölgenin kontrolü yapıldıktan sonra, sistem alarm durumunu resetlemek için tekrar [ Kullanıcı Kodu ( 4 Rakam ) ] giriniz.

FBI XL-2TSeries Kullanım Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr

## **SİSTEME KULLANICI EKLEME YA DA ŞİFRE DEĞİŞTİRME :**

Sisteme 15 adet Kullanıcı Kodu tanımlanabilir. Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 MASTER olup; Sadece bu kullanıcılar sisteme yeni kullanıcı ilavesi ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanıcı 01 - Kullanıcı 02 : MASTER

Kullanıcı 03 - Kullanıcı 12 : NORMAL

Kullanıcı 13 : Bu şifre ile sistemde tanımlı olan kapı kilidi açılabilir.

Kullanıcı 14 : Sadece sistemi devreye alabilir. Sistemi devre dışı bırakamaz.

Kullanıcı 15 : Sistemi BASKI ALTINDA kalarak DEVRE DIŞI BIRAKMANIZ gerektiğinde bu kod kullanılır. Bu kod kullanılarak sistem devre dışı bırakıldığında; MGI'ye, BASKI ALTINDA mesajı gönderilir ve gerekli ihbarlar yapılır.

### **KULLANICI EKLEME / ŞİFRE DEĞİŞTİRME:**

MASTER KOD( Kullanıcı 1 -2 )      Kullanıcı Sıra No ( 03-12) Yeni Kullanıcı Kod  
[ CODE ]      [ ( 4 Rakam ) ]      [ ( 2 Rakam ) ]      [ ( 4 Rakam ) ]

Kullanıcı 03 Ekleme / Şifre Değişirme :  
[CODE] [1234] [ 03] [ Yeni Şifre ( 4 Rakam ) ]

### **KULLANICI SİLME :**

MASTER KOD( Kullanıcı 1 -2 )      Kullanıcı Sıra No ( 03-12) Silmek için ( # )  
[ CODE ]      [ ( 4 Rakam ) ]      [ ( 2 Rakam ) ]      [ # ]

Kullanıcı 03 Silme :  
[CODE] [1234] [ 03] [ # ]

### **SESSİZ PANİK :**

Eğer sisteminizin MGI bağlantısı varsa, Baskı Altında kaldığınızda Keypad üzerindeki [\*] ve [#] tuşlarına aynı anda basarak MGI'ye Sessiz Panik mesajı gönderebilirsiniz.

Bu tuşlara bastığınızda sirenleriniz çalmayacak, fakat acil durum bilgisi merkezimize ulaşarak, gerekli ihbarlar yapılacaktır.

**Elektrik Kesintilerinde, Kontrol Panelinin içerisinde bulunan Akü sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Ancak uzun süreli elektrik kesintilerinde bu Akü'de biteceğinden dolayı sistem komple enerjisiz kalacak ve daha önce ayarlanmış olan saat ve tarih değerlerini resetleyecektir. Bu durumda, elektrikleriniz geldikten sonra;**

FBI XL-2T Series Kullanım Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak      Tel : 212-355-5000  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4      Faks: 212-355-5099  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR      www.mgs.com.tr

## SİSTEMİN SAAT VE TARİH AYARLARINI YAPINIZ.

**Saat Ayarı :**

**[ # ] [ 3 ] [ 4 Haneli Kullanıcı Şifresi ] [ ss ] [ dd ] [ aa ] [ gg ] [ yy ]**

[ ss ] : Saat

[ dd ] : Dakika

[ aa ] : Ay

[ gg ] : Gün

[ yy ] : Yıl

[ 4 Haneli Kullanıcı Şifresi ] : [ 1234 ]



FBI XL-2T Series Kullanım Kılavuzu – MGS



**Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş**

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak  
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4  
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000  
Faks: 212-355-5099  
www.mgs.com.tr