

HID EntryProx KULLANICI KILAVUZU

- Programa girmek : **99 # Master Kod (1234) ***
- 1) Şifre Değiştirmek **1 # Yeni Master Kod * Yeni Master Kod ***
- 2) Ana Role Zamanı **11 # tt # 0 # * *** tt = 1 - 99 Saniye
- 3) Standart Opsiyonlar **30 # Opsiyon # s/c # * *** Opsiyon=6 s/c=0 (Kapı açık uyarısı devre dışı)
- 4) Kart Parametreleri arası **32 # parametre # site (facility) kod # **** Parametre=2, Site Kod= 1- 255
- 5) Reset (Fab.Değ.) **46 # 00000 # 00000 # * ***
- 6) Kullanıcı tanıtmak (Sadece Şifre) **50 # 1 # Kullanıcı sıra no # Şifre * Şifre *** Kullanıcı sıra no = 2 - 1999 arası
(Şifre ile açmak için = Şifre * tuşlayınız)
- 7) Kullanıcı tanıtmak (Sadece Kart) **51 # 1 # Kullanıcı sıra no # Kart no * Kart no ***
- 8) Kullanıcı tanıtmak (Topu Kart Tanıtmak) **56 # Toplam kart sayısı # kullanıcı sıra no # İlk Kart no * İlk Kart no ***
- 9) Kullanıcı tanıtmak (Sadece Kart Tanıtmak-Yaklaşarak) **50 # 1 # Kullanıcı Sıra No # * * Kartı Yaklaştır.** (Her Facility Code geçerli)
(4.adıma giriş yapmayın)
- 10) Kullanıcı Silmek **Kullanıcı sıra no # * *** Kullanıcı sıra no = 2 - 1999
- Programdan çıkmak için * * tuşlayınız