



Vista 20 KULLANMA KILAVUZU

Vista 20 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

***ALARM SİSTEMİNİ KURMAK**

Sistemi kurabilmeniz için sistem [READY TO ARM] konumunda olmalı ve [READY] ledi yanmalıdır. Eğer displayde [FAULT ZON - -] gözüküyor ise [*] tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecek ve [READY] ledi yeşil olarak yanacaktır.

1-Koduzu giriniz. [* * * *]

2-AWAY tuşuna basınız.

3-ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. [READY] ledi sönmek [ARMED] ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

[* * * *] [2 (AWAY)]

***ALARM SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK**

1-Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.

2-Kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-OFF tuşuna basınız. Displayde [DISARMED ...] yazısı gözükcektir.

[* * * *] [1 (OFF)]

***ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER**

1-Kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-OFF tuşuna basınız. [1 (OFF)]

3-Alarmin hangi bölgeden kaynaklandığını displayde [ALARM - - ZON] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmin çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.

4- Sistemi [READY] konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazarak [OFF] tuşuna basınız.

***BAZI BÖLGELERİN (ZONLARIN) DEVRE DIŞI BIRAKILMASI**

1-Sistem OFF konumunda olmalıdır.

2-Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu (01,02... gibi) giriniz.

[* * * *] [6 (BYPASS)] [ZON NO (01,02,...)]

Vista 20 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000

Faks: 212-355-5099

www.mgs.com.tr

3-Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecektir.

4-Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

***KOD DEĞİŞTİRME VEYA KOD VERME**

Master kodunuzu kullanarak yeni kullanıcılar kod verebilirsiniz. Bunun için :

1-Master kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-CODE + kullanıcı no (03 - 06) + yeni kod (4 dijit) giriniz.

İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [8 (CODE)] [03 - 06 (kullanıcı no)] [yeni kullanıcı kodu (4 hane)]

NOT : Partition varsa , 1. Partition'a yeni kullanıcı eklemek için 1. Partition'a ait MASTER kod ile işlem yapılmalıdır. 2. Partition ile ilgili işlemde 2. Partition'a ait MASTER kod kullanılmalıdır.

Master kullanıcı kodu vermek için MGS SERVİS/BAKIM/ONARIM BÖLÜMÜ ile temasa geçiniz.

***GİRİŞ /ÇIKIŞ İKAZI**

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

1-Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.

2-CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

***PUSU**

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na ihbar göndermek için :

1-Kodunuzun ilk üç rakamını girin.

2-Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bağlı ise kullanabilirsiniz.

***YARDIM ÇAĞIRMA (PANİK)**

Vista 20 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

Eğer alarm sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bağlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

1-[*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. (SESLİ ALARM)

2-[1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız. (Merkezi Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM)



Vista 20 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr