

## VISTA – 20 SE KONTROL PANELİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ana Panel üzerinde 8 adet kablolu zon bulunmaktadır.

Sistem 2 partition olarak programlanabilir.

Her partition için en fazla 4 adet keypad kullanılabilir.

6139 Keypad kullanılmalıdır.

4285 VIP Modül kullanılabilir.

Kontrol paneli toplam olarak 32 adet zonu destekler.

4219 Kablolu Zon Genişleme Modülü ile 8 adet zon genişlemesi yapılabilir.

5881H RF Receiver kullanılarak 24 adet kablosuz zon genişlemesi yapılabilir.

4204 Röle Modülü ile 4 adet röle programlanabilir.

Toplam olarak 14 adet kullanıcı şifresi verilebilir.

6139 keypad kullanılmalıdır.

1 adet 5881H kullanılabilir.

4219 Zon Genişleme Modülü veya 4204 Röle Modülünden sadece bir tanesi kullanılabilir.

Zon 1 YANGIN ZONU olarak kullanılabilir. 16 adet 2-kablolu Duman Detektörünü destekler.

## KULLANICI ŞİFRESİ VERME ve ŞİFRE DEĞİŞTİRME

**PARTITION 1 Master Code :**

[ 4 1 1 2 ] [ 8 ( CODE ) ] [ 0 1 ] [ \* \* \* \* ( MASTER KULL. ŞİFRESİ ) ]

**PARTITION 2 Master Code :**

[ 4 1 1 2 ] [ 8 ( CODE ) ] [ 0 2 ] [ \* \* \* \* ( MASTER KULL. ŞİFRESİ ) ]

**KULLANICI ŞİFRELERİ ( P1 için P1 Master Kod , P2 için P2 Master Kod kullanılmalıdır.)**

[ MASTER CODE ( P1 veya P2 ) ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 14 ( Kullanıcı Sıra No ) ] [ \* \* \* \* ( Kull. Şifresi ) ]

**ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK :**

[ MASTER CODE ( P1 veya P2 ) ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 14 ( Kullanıcı Sıra No ) ] [ \* \* \* \* ( Yeni Kull. Şifresi ) ]

**KULLANICI SİLMEK :**

[ MASTER CODE ( P1 veya P2 ) ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 14 ( Kullanıcı Sıra No ) ]

**MGS**