



Vista 5
KULLANMA KILAVUZU

VISTA 5 KULLANMA KILAVUZU

Tuş Kiliti Özelliği : En fazla 15 dakika içinde keypad üzerindeki tuşlara hiç bir işlem yapılmadan rasgele 20 defa basılırsa keypad tuş takımını 15 dakika boyunca kilitleyecektir. Sistemi iptal etmek isteyen yetkisiz kişilerin şifre bulmak için deneme yapmaları bu şekilde engellenmiş olur. Bu özellik , Grup 0 , Alan 1 , Adım 3 'den aktif hale geçirilebilir.

Komut Fonksiyonu : [Kullanıcı Şifresi (4 hane)] + [#] + [9] tuşlandığında Programlanmış Çıkış 1 aktif hale geçirilir.

ZON LEDleri Durum Bilgileri :

Yavaş bir şekilde yanıp /sönme : Yangın ya da Tamper Zonunda hata mevcut.
Hızlı bir şekilde yanıp / sönme : Zon Kullanıcı tarafından BYPASS edilmiş.
Sürekli olarak yanıyor : Zon hata veriyor.Bölgede birisi var.

ARMED LEDİ Durum Bilgileri :

Sürekli olarak yanıyor : Sistem AWAY ile kurulmuş (Devreye alınmış)
Yavaş bir şekilde yanıp / sönme : Sistem STAY ile kurulmuş (Devreye alınmış)
Hızlı bir şekilde yanıp sönme : Alarm durumu var. Siren çalmış.

READY LEDİ Durum Bilgileri :

Sürekli olarak yanıyor : Sistem devreye alınmaya hazır.
Hızlı bir şekilde yanıp sönüyor : Sistemde iletişim hatası . M.G.İ.'ye mesaj gönderemiyor.
Yanmıyor : Sistem kurulmaya hazır değil. Ledi yanan zon kontrol edilmelidir.

Ready Ledi yanıyor fakat sistem devreye alınamıyor : Sessiz Panik Zonundan alarm verilmiş.

Ready Ledi yanmıyor ve Zon Ledlerinden hiçbiri yanmıyor : Keypad Tamper'i devrede.

Kullanıcı Fonksiyonları :

Sistemi Kurmak – Kapanış Yapmak (Devreye Almak) :

Sistem kurulmaya hazır konumda olmalı ve READY Ledi yanmalıdır. Eğer READY Ledi yanmıyor ise açık veren zon (Zon Ledi yanıyor) kontrol edilmelidir. Kontrolenden sonra READY Ledi yanıyor ise;

Kullanıcı Şifresi (4 Rakam] + [2 (AWAY Tuşu)]

girerek sistemi devreye alınız. Giriş gecikme süresi dolmadan evi ya da işyerinizi terkediniz.

Sistemi İptal Etmek – Açılış Yapmak (Devre Dışı Bırakmak) :

Evinize ya da işyerinize girdiğinizde Giriş/Çıkış Detektörü sizi gördüğü andan itibaren Giriş Gecikme Süresi işlemeye başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir. Bu süre içinde ;

Kullanıcı Şifresi (4 Rakam] + [1 (OFF Tuşu)]

girerek sistemi devre dışı bırakınız.

Sistemi STAY ile Kurmak :

Evde iken sistemi kuruyorsanız STAY özelliğini kullanınız. Bu durumda STAY özelliği verilmiş zonlar (Yatak Odası , Tuvalet vb.) otomatik olarak devre dışı kalır.

Kullanıcı Şifresi (4 Rakam] + [3 (STAY Tuşu)]

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler :

Sirenleri susturmak için ; [**Kullanıcı Şifresi (4 Rakam)**] + [**1 (OFF Tuşu)**] giriniz.
Zon Ledlerinden yanan varsa bu zon alarm vermiş demektir. Bu bölgenin kontrol edilmesini sağlayınız.
Sistemi resetlemek için bir daha [**Kullanıcı Şifresi (4 Rakam)**] + [**1 (OFF Tuşu)**] giriniz.

Bazı Zonları Devre Dışı Bırakmak (BYPASS) :

Bazı zonlar devre dışı bırakılmak isteniyor ise ;

[**Kullanıcı Şifresi (4 Rakam)**] + [**6 (BYPASS Tuşu)**] + [**1 – 6 arası ZON NUMARASI**]
girilmelidir. İşlem sonunda bypass edilen zon ledi hızlı bir şekilde yanıp/sönecektir.

Giriş / Çıkış İkazı (CHIME) :

Sistem devrede değilken , detektörlerin her tetiklenmesinde (G/Ç Kapısı açıldığında vb.) keypadten sesli uyarı alırsınız. Bu özelliği devreye almak için ;

[**Kullanıcı Şifresi (4 Rakam)**] + [**9 (CHIME Tuşu)**] giriniz. Devre dışı bırakmak için ;
tekrar [**Kullanıcı Şifresi (4 Rakam)**] + [**9 (CHIME Tuşu)**] giriniz.

PANİK Alarmı ([1] [*] ; [3] [#] ; [*] [#]):

Eğer alarm sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na bağlı ise tehlike anında, sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz.

Aynı anda [1] [*] tuşlarına basarsanız : MGI'ye Sessiz Panik (Eğer Programlanmışsa) [3] [#] tuşlarına basarsanız : MGI'ye Sessiz Panik (Eğer Programlanmışsa) [*] [#] tuşlarına basarsanız : MGI'ye Sesli Panik (Eğer Programlanmışsa)

mesajlarınız ulaşacak ve gerekli kişi ve kuruluşlar anında bilgilendirilecek ve yönlendirilecektir.