



MGs

EST-2

YANGIN ALARM PANELİ

KULLANICI KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1

Alarm Yangın Paneli

MGS

1988'den beri

Yangın Alarm Paneli Kullanımı

EST-2 KULLANMA TALİMATI

Normal durumda panel üzerinde AC POWER ledi yeşil olarak yanar. Bu anda ekranda üstte saat, AP0000 ve DP0000 yazıları ile altta proje ismi görülür. AP (Active Points) ifadesi sistemde mevcut bulunan elemanlardan gelen alarm ve arıza sayısını gösterir.

DP (Disable Points) ise kullanıcı tarafından devre dışı bırakılan elemanların sayısını gösterir. Bu elemanlar sisteme bağlı ve çalışan elemanlar olduğu halde; gönderdikleri alarm ve arıza bilgileri ekranda görünmez ve kullanıcıya iletilmez.

DISPLAY ÜZERİNDEKİ TUŞLARIN KULLANIMI VE ANLAMLARI

RESET

Alarm durumu kontrol edilip, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra paneli normal hale getirmek için kullanılır.

ALARM SILENCE

Yangın alarmı anında programlayıcı tarafından verilen gecikme süresinden önce "Sirenleri Susturmak" için kullanılır.

LOCAL SILENCE

Alarm veya arıza durumunda panelin kullanıcıyı uyarı "Buzzer Sesini Susturmak" için kullanılır.

DRILL

İstenilen herhangi bir anda "Tüm Bina sirenlerini Çaldırmak" için kullanılır.

Display ekranı altındaki ALARM, SUPVR, TRBLE, MONTR tuşlarından hangisine basılırsa, sistemde o andaki seçilen ihbarları izlemeye yarar. Bu tuşlardan

ALARM: Gelen Yangın Alarm İhbarları
SUPVR: Gelen Süpervisory İhbarları (İzleme)
TRBLE : Gelen Arıza İhbarları
MON : Gelen Panel Dahili İhbarları izlemek için kullanılır.

ALARM DURUMU

Sisteme bağlı herhangi bir elemandan alarm sinyali geldiğinde;

Kırmızı alarm ışığı yanar.

Display'de alarmın geliş saati, alarm gelen elemanın kodu ve alarm gelen yer ismi izlenir.

MW000 sayısı bekleyen mesaj sayısını gösterir, bu sayı 1'den fazla ise ALARM yukarı aşağı tuşları kullanılarak diğer alarm mesajları okunur.

ALARM DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEM SIRASI

DISPLAY'deki MW sayısı kadar ALARM yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak alarmın nerelerden geldiğine bakılır.

İstenilirse LOCAL SILENCE tuşuna basılarak panelin çıkardığı uyarı sesi kesilir.

ALARM SILENCE tuşuna 1 kere basılarak sirenler susturulur.

ALARM gelen yer veya yerler kontrol edilir. Eğer ihbar butondan gelmişse buton camı değiştirilir. Sisteme bağlı BEAM dedektörlerden ihbar geldi ise kendi panosundan reset edilir.

ALARM dedektörlerden gelmiş ise dedektörün bulunduğu mahal havalandırılır.

ALARM durumu ortadan kalkınca panel üzerinden RESET tuşuna basılır. Bir süre sonra kırmızı alarm ledi sönecek ve sistem normal çalışma moduna geçecektir.

ARIZA DURUMU

Sistemde mevcut tüm elemanlar, arızalandıkları zaman noktasal olarak alarm durumunda olduğu gibi izlenebilir. Herhangi bir arıza anında;

Panelde TROUBLE ledi sarı olarak yanar.

Arıza gelen yer veya yerler ekranda izlenir.

Panelin verdiği ikaz sesini kesmek için panel üzerinden LOCAL SILENCE tuşuna basılır. Arıza gelen yer kontrol edilir.



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000

Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099

Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr