



MGS

**FBI 4120
KULLANICI KILAVUZU**

1988'den beri

İçindekiler

1	Alarm Sistemini Kurmak
1	Evde iken Alarmı Kurmak
1	Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması
1	Alarm Sistemi Devre Dışı Bırakmak
1	Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler
1	Kod Deęiřtirme veya Kod Verme
1	Giriř-Çıkıř İkazı
1	Pusu
1	Yardıma Çaęırma (Panik)
2	Kullanıcı Őifresi Verme ve Őifre Deęiřtirme

1988'den beri

Alarm Sistemini Kurmak

- Kodunuzu giriniz.
- AWAY (2) tuşuna basınız.
- ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

Evde iken Alarmı Kurmak

- Kodunuzu giriniz.
- STAY tuşuna basınız.
- ARMED ve STAY yazısı görünür ve ardından üç bip sesi duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı bırakarak kurulur.

Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması

- Sistem OFF konumunda olmalıdır.
- Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu (01,02 gibi) giriniz.
- Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz.
- Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Not: Yangın ihbar zonu devre dışı bırakılamaz.

Alarm Sistemini Devre Dışı Bırakmak

- Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
- Kodunuzu giriniz.
- OFF tuşuna basınız.

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler

- Kodunuzu giriniz.
- OFF tuşuna basınız.
- Alarmin hangi bölgeden kaynaklandığını [*] tuşuna basarak not ediniz.
- Tekrar kodunuzu yazarak OFF tuşuna basınız.

Kod Değiştirme veya Kod Verme

Master kodunuzu kullanarak 19 adet yeni kod verebilirsiniz. Bunun için:

- Master kodunuzu giriniz.
- CODE + kullanıcı no (03-22 arasında) + yeni kod no (4 digit) giriniz.

İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

Giriş Çıkış İkazı

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

- Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.
- CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

Pusu

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız Merkezi Gözlem İstasyonu'na ihbar göndermek için :

- Kodunuzun ilk üç rakamını girin.
- Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz Merkezi Gözlem İstasyonu'na bağlı ise kullanabilirsiniz.

Yardım Çağırma (Panik)

Eğer alarm sisteminiz Merkezi Gözlem İstasyonu'na bağlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

- [*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. (Sesli alarm)
- [1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız.(Merkezi Gözlem İstasyonu'na Sessiz Alarm)



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak

Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4

Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000

Faks: 212-355-5099

www.mgs.com.tr

Kullanıcı Şifresi Verme ve Şifre Deęiřtirme

Master Code

Programlama adımlarında ;

* **0 1** adımımda MASTER ŐİFRE'yi tanımlayınız.

* **0 1** MASTER KULLANICI KODU : [- - - -]

Kullanıcı Őifreleri

Yeni Kullanıcılar ancak Master Kullanıcı tarafından verilebilir.

[MASTER CODE] [8 (CODE)] [03 – 70 (Kullanıcı Sıra No)] [* * * * (Kull. Őifresi)]

Őifre Deęiřtirmek

[MASTER CODE] [8 (CODE)] [03 – 70 (Kullanıcı Sıra No)] [* * * * (Yeni Kull. Őifresi)]

Kullanıcı Silmek

[MASTER CODE] [8 (CODE)] [03 – 70 (Kullanıcı Sıra No)] [MASTER CODE]

NOT : Kullanıcı Őifrelerinin birbirini takip eden rakamlar olmamasına dikkat ediniz.