



FBI OMNI SERISI KULLANIM KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1	Alarm Sistemini Kurmak
1	Alarm Sistemi Devre Dışı Bırakmak
1	Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler
1	Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması
1	Kod Deęiřtirme veya Kod Verme
1	Evde iken Alarmı Kurmak
1	Giriř-Çıkıř İkazı
1	Pusu
2	Yardıma Çaęırma (Panik)

1988'den beri

Alarm Sistemini Kurmak

Sistemi kurabilmeniz için sistem **[SYSTEM READY]** konumunda olmalı ve **[READY]** ledi yanmalıdır. Eğer displayde **[FAULT ZON - -]** gözüküyor ise **[*]** tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem **[SYSTEM READY]** konumuna gelecek ve **[READY]** ledi yeşil olarak yanacaktır

- Koduzu giriniz. **[* * * *]**
- **AWAY** yazısı görünür. **[READY]** ledi söner ve **[ARMED]** ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve ekranda çıkış süresi başlar. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

[* * * *] [4 Dijit şiferniz bu evden tamamen ayrılırken kurma işlemidir]

Alarm Sistemini Devre Dışı Bırakmak

- Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
- Kodunuzu giriniz. **[* * * *]**
- Ekranda system ready yazısı gözükecektir ve led yeşil'e dönecektir.

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler

- **Kodunuzu** giriniz. **[* * * *]**
- Alarmin hangi bölgeden kaynaklandığını displayde **[ALARM - - ZON]** yazısını okuyarak not ediniz. Alarmin çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.
- Sistemi **[READY]** konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazınız böylelikle sistem eski konumuna dönecektir.

Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması

Sistem **OFF** konumunda olmalıdır.

- **[BYPASS] [USER KOD] [ZON NO (01)]**
- Bu işlemi her zon için tekrarlamamız gerekmektedir.

Yeni bir bölge bypass yapılacağı zaman (**USER KOD**) sorulmaz.

- Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem **[SYSTEM READY]** konumuna gelecektir.
- Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Kod Değiştirme veya Kod Verme

Master Kode Tanımlama

1-2-CODE + kullanıcı no (03 - 06) + yeni kod (4 dijit) giriniz.

İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [8 (CODE)] [03 - 06 (kullanıcı no)] [yeni kullanıcı kodu (4 hane)]

NOT: Partition varsa , 1. Partition'a yeni kullanıcı eklemek için 1. Partition'a ait MASTER kod ile işlem yapılmalıdır. 2. Partition ile ilgili işlemde 2. Partition'a ait MASTER kod kullanılmalıdır.

Master kullanıcı kodu vermek için MGS SERVİS ile temasa geçiniz.

Giriş Çıkış İkazı

Alarm sistemi **OFF** konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

- Kodunuzu giriniz ve **CHIME** tuşuna basınız.
- **CHIME** yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

Pusu

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız Gözlem İstasyonu'na ihbar göndermek için :

- Kodunuzun ilk üç rakamını girin.
- Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz Gözlem İstasyonu'na bağlı ise kullanabilirsiniz.

Yardım Çağırma (Panik)

Eğer alarm sisteminiz Merkezi Gözlem İstasyonu'na bağlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

- **[*]** ve **[#]** tuşlarına aynı anda basınız. (SESLİ ALARM)
- **[1]** ve **[*]** veya **[3]** ve **[*]** tuşlarına aynı anda basınız. (Merkezi Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM)



1988'den beri

