



# **FBI XL-2T KULLANIM KILAVUZU**

*1988'den beri*

# İçindekiler

---

1	<i>Sistemi Devreye Almak (Kapanış)</i>
1	<i>Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış)</i>
1	<i>Bypass (Zon İptali) Yapmak</i>
1	<i>Alarm Durumu</i>
1	<i>Kullanıcı Ekleme ya da Şifre Değişirme</i>
2	<i>Sessiz Panik</i>

*1988'den beri*

## Sistemi Devreye Almak (Kapanış)

- Sistem'in **READY (Kurulumaya Hazır)** durumunda (READY Led'i YEŞİL olarak yanacaktır) olduğundan emin olunuz. Açık bir pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında olmadığınız bir kişi olabilir. Bu kontrolleri yaptıktan sonra sistem **READY** konumuna geçecektir.
- Kullanıcı Şifrenizi ( **4 Rakamdan oluşmaktadır** ) giriniz.
- ARM** Led'i **KIRMIZI** olarak yanacak ve Keypad Çıkış Gecikme Süresi içinde sesli uyarı verecektir.
- Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da işyerinizden çıkınız.

## Sistemi Devre Dışı Bırakmak (Açılış)

- Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir.
- Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır. ) giriniz.
- ARM Led'i** sönecektir.

## Bypass (Zon İptali) Yapmak

- [BYPASS] tuşuna basınız.
- [Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam )] giriniz.
- ypass edilecek zon numarasını [ZON NO ( 1 hane )] giriniz.
- İptal ettiğiniz Zon Led'i Yavaşça Yanıp sönecektir.

Birden fazla zonu iptal etmek istiyorsanız, bu işlem her zon için tekrarlanmalıdır.

Bypass edilmiş bir zonu tekrar normal konuma almak istiyorsanız, o zon için aynı işlemi tekrarlayınız.

## Alarm Durumu

Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve harici sirenleriniz çalacaktır.

Bu durumda iken **gerekli kontroller yapılmadan içeri girmeyiniz.**

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir problem yoksa;

- [Kullanıcı Kodu ( 4 Rakam )]** girerek sistemi devre dışı bırakınız. Sirenler susacak ve keypad üzerinde Alarm gelen bölgenin **zon led'i hızlı bir şekilde yanıp**

sönecektir.

- Alarm veren bölgenin kontrolü yapıldıktan sonra, sistem alarm durumunu resetlemek için tekrar **[Kullanıcı Kodu ( 4 Rakam )]** giriniz.

## Kullanıcı Ekleme ya da Şifre Değiştirme

Sisteme 15 adet Kullanıcı Kodu tanımlanabilir. **Kullanıcı 1** ve **Kullanıcı 2** master olup sadece bu kullanıcılar sisteme yeni kullanıcı ilavesi ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanıcı 01 - Kullanıcı 02	MASTER
Kullanıcı 03 - Kullanıcı 12	NORMAL
Kullanıcı 13	Bu şifre ile sistemde tanımlı olan kapı kiliti açılabilir.
Kullanıcı 14	Sadece sistemi devreye alabilir. Sistemi devre dışı bırakamaz.
Kullanıcı 15	Sistemi BASKI ALTINDA kalarak DEVRE DIŞI BIRAKMANIZ gerektiğinde bu kod kullanılır. Bu kod kullanılarak sistem devre dışı bırakıldığında; Gözlem İstasyonu'na BASKI ALTINDA mesajı gönderilir ve gerekli ihbarlar yapılır.

## Kullanıcı Ekleme/Şifre Değiştirme

MASTER KOD( Kullanıcı 1 -2 ) Kullanıcı Sıra No ( 03-12 )  
Yeni Kullanıcı Kod

**[CODE][ ( 4 Rakam ) ][ ( 2 Rakam ) ][ ( 4 Rakam ) ]**

Kullanıcı 03 Ekleme / Şifre Değiştirme :

**[CODE][1234][03][Yeni Şifre ( 4 Rakam ) ]**

## Kullanıcı Silme

MASTER KOD( Kullanıcı 1 -2 ) Kullanıcı Sıra No ( 03-12 )  
Silme için ( # )

**[CODE][ ( 4 Rakam ) ][ ( 2 Rakam ) ][ # ]**

Kullanıcı 03 Silme :

**[CODE] [1234] [03] [ # ]**



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak

Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4

Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000

Faks: 212-355-5099

www.mgs.com.tr

## Sessiz Panik

Eğer sisteminizin Gözlem İstasyonu ile bağlantısı varsa, Baskı Altında kaldığınızda Keypad üzerindeki [\*] ve [#] tuşlarına aynı anda basarak MGI'ye Sessiz Panik mesajı gönderebilirsiniz.

Bu tuşlara bastığınızda sirenleriniz çalmayacak, fakat acil durum bilgisi merkezimize ulaşarak, gerekli ihbarlar yapılacaktır.

Elektrik Kesintilerinde, Kontrol Panelinin içerisinde bulunan Akü sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Ancak uzun süreli elektrik kesintilerinde bu Akü'de biteceğinden dolayı sistem komple enerjisiz kalacak ve daha önce ayarlanmış olan saat ve tarih değerlerini resetleyecektir. Bu durumda, elektrikleriniz geldikten sonra;

### Sistemin Saat Ve Tarih Ayarlarını Yapınız:

[#] [3] [4 Haneli Kullanıcı Şifresi] [ss] [dd] [aa] [gg] [yy]

[ss] : Saat

[dd] : Dakika

[aa] : Ay

[gg] : Gün

[yy] : Yıl

[4 Haneli Kullanıcı Şifresi] : [1234]

1988'den beri