



FCC 3000
YANGIN ALARM PANELİ
KULLANICI KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1

Alarm Yangın Paneli

MGS

1988'den beri

Yangın Alarm Paneli Kullanımı

Yangın panelinden alarm ikazı alındığı takdirde yangın alarmının çaldığı bölgeye bakılarak **MUTE** tuşuna basılır.

Böylece çalmakta olan sirenler susacaktır.

Alarm çalan bölgeye gidilerek alarmın butondan mı yoksa dedektörden mi çaldığı tesbit edilmelidir.

Dedektörden gelen alarlarda;

- Dedektörden gelen alarlarda dedektörün sağında ve solunda bulunan kırmızı ledler yanar .
- Ledi yanan dedektör yerinden çıkarılarak temizliği yapılır .
- Temizliği yapılan dedektör tekrar yerine takılır.

Butondan gelen alarlarda;

- Camı kırılan veya basılmış olan buton tespit edilir.
- Buton anahtarı ile kırık cam değişimi yapılır veya cam yerine oturtulur.

Sorun giderildikten sonra panelin bulunduğu bölgeye gidilerek yangın paneli üzerinde bulunan **RESET** tuşuna basılır .

FCC 3000 YANGIN PANELİ ÜZERİNDE BULUNAN TUŞLARIN ANLAMLARI

MUTE : Alarm Durumunda Çalan sirenleri susturur.

RESET : Sistemi tekrar aktif hale geçirir.

POWER (220 V AC) : Sisteme elektrik geldiğini gösterir

POWER FAULT : Sistemin elektriksel bir problemi olduğunu gösterir.

COMEN FAULT : Sistemde hata olduğunu gösterir.