



**NEUTRON  
KULLANIM KILAVUZU**

# İçindekiler




---

1	<i>Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak)</i>
1	<i>Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak)</i>
1	<i>Alarm Hafızası</i>
1	<i>Kumanda ile Kurma ve Kapatma</i>
1	<i>Sistemi Zon İptali Yapmak (Bypass İşlemi)</i>
2	<i>Alarm Durumu</i>
2	<i>Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme ve Şifre Değiştirme</i>
2	<i>Chime</i>
2	<i>NEUTRON SMART MOBİL Kullanımı</i>




MGS

30.yıl


## Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak)

- Sistem'in yeşil  led'inin yandığı, yani kurulmaya hazır durumda olduğundan emin olunuz., açık bir pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında olmadığınız bir kişi olabilir, bu kontrolleri yaptıktan sonra ikon yeşil konumuna geçecektir
- Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır ) giriniz ve  tuşuna basınız.
- Kırmızı  Led'i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır
- Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da işyerinizden çıkınız.


## Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak)

- Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir
- Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır. ) giriniz ve  tuşuna basınız.
- Kırmızı  Led'i sönecektir ve yerine yeşil  Led'i yanacaktır.

## Alarm Hafızası

Alarm çaldığı zaman kırmızı  tuşu yanar

## Kumanda ile Kurma ve Kapatma

- Sistem'in yeşil  led'inin yandığı, yani kurulmaya hazır durumda olduğundan emin olunuz.Kumanda üzerinde bulunan Kapalı Kilit Tuşuna basarak alarm sistemini kurunuz.
- Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir. Bu süre içerisinde veya kapıyı açmadan dışarıdan Açık Kilit Tuşuna basınız.

## Zon İptali Yapmak (Bypass İşlemi)

- [ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam ) ] giriniz
- [ENTER] tuşuna basınız
- Bypass edilecek bölge numarasını 2 hane yazınız.
- [#] tuşuna basınız

## Alarm Durumu

Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve harici sirenleriniz çalacaktır. Bu durumda iken gerekli controller yapılmadan içeri girmeyiniz.

**Not:** Yangın alarmı çalıyor ise keypad ve sirenler kesik kesik çalar

## Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme ve Şifre Değiştirme

Sisteme 15 adet kullanıcı tanımlanabilir. User 01 MASTER olup, sadece INSTALLER kullanıcı sisteme yeni kullanıcı ilavesi ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir

### Kullanıcılar

UserCode01: Tam yetkili ilk kişi  
UserCode16: kullanıcılar

### **User Code00'ın değiştirilmesi**

[012345] \* [0] # [01] [XXXXXX(Yeni Şifre)] #

### **User Code01-48'in değiştirilmesi**

[ENTER] [UserCode00] [XX(User01-48)] [XXXX(Yeni  
UserCode01-48)]  
[ENTER] [ENTER]

### **User Code01-48 silme**

Şifre değişimi yapılırken her zaman kullanıcı numarasının bir fazla sayısını girilerek değişiklik yapılır.  
Örneğin 2. Kullanıcı şifresi verilecekse; [012345] + [\*] + [0]  
+ [#] + [03] + [YENİ ŞİFRE] [#]

## Chime

---

Eğer **CHİME** özelliği **kapatılacaksa** aşağıdaki işlem uygulanacaktır.

[012345] \* [0] # [850] #

**CHİME** özelliğini tekrar aktif etmek için;

[012345] \* [0] # [850] [1] #

## Neutron Mobil Kullanımı

---

Android ve iOS işletim sistemli telefonlar için uzaktan kontrol edebilmek için gerekli yazılım adı "Neutron Smart" dır.

