



PARADOX 728/748 KULLANIM KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1	<i>Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak)</i>
1	<i>Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak)</i>
1	<i>Alarm Hafızası</i>
1	<i>Tek Tuşla Kurma veya System A, System B Kurma</i>
1	<i>Sistemi Zon İptali Yapmak (Bypass İşlemi)</i>
2	<i>Alarm Durumu</i>
2	<i>Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme ve Şifre Değişirme</i>
2	<i>Panik Alarmı Verme (Keypad ile)</i>
2	<i>Hata Kodları İzleme</i>
3	<i>Chime</i>
3	<i>Önemli Uyarı: Elektrik Kesintisi Sonrası Saat Ayarı</i>

1988'den beri

Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak)

- Sistem'in yeşil READY led'inin olarak yandığı, yani kurulmaya hazır durumda olduğundan emin olunuz., açık bir pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında olmadığınız bir kişi olabilir, bu kontrolleri yaptıktan sonra sistem READY konumuna geçecektir
- Kullanıcı Şifrenizi (4 Rakamdan oluşmaktadır) giriniz
- Kırmızı ARM Led'i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır Alarm olayı gerçekleştiğinde sesli ikaz verecek olan sirenler.
- Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da işyerinizden çıkınız.

Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak)

- Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir
- Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi (4 Rakamdan oluşmaktadır.) giriniz
- Kırmızı ARM Led'i sönecektir

Alarm Hafızası

Alarm çaldığı zaman MEM tuşu yanar
Zon sürekli açık veriyor ise ilgili zon tuşu yanar
Şifreyi girerek alarmı susturun
[MEM] tuşuna basın
Alarm gelen zonların tuşları yanar
[CLEAR] tuşuna basın

Tek Tuşla Kurma veya System A, System B Kurma

Alarmı Kurma (Regular)

- [0/10] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut
- Kırmızı ARM Led'i yanacak , Çıkış gecikme süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır.

Alarmı Kurma (Stay)

- [11/STAY] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut
- Kırmızı ARM Led'i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye başlayacaktır

Alarmı Kurma (System A) (Partitioning var ise)

- [11/STAY] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut
- Kırmızı ARM Led'i ve STAY tuşu yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır

Not: Adres 088'deki tek tuşla alarmı kurma özelliğinin aktif hale getirilmesi gerekir

Alarm Kurma (System A) (Şifre ile)

- [11/STAY] tuşuna basınız
- [Kullanıcı Şifresi (4 rakam)] giriniz
- Kırmızı ARM Led'i ve STAY tuşu yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır

Alarm Kurma (System B) (Şifre ile)

- [12/AWAY] tuşuna basınız
- [Kullanıcı Şifresi (4 rakam)] giriniz
- Kırmızı ARM Led'i ve AWAY tuşu yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır

Not: Kullanıcıların partition'ları kurup çözebilmeleri için yetkilendirilmiş olmaları gerekir
(Adres 062, 064, 066, 068, 070, 072)

Zon İptali Yapmak (Bypass İşlemi)

- [BYPASS] tuşuna basınız
- [Kullanıcı Şifresi (4 rakam)] giriniz
- Bypass edilecek zonların tuşlarını yakınız
- Bypass edilmiş olup iptal edilecek zonların tuşlarını söndürünüz
- [ENTER] tuşuna basınız
- Bypass edilmiş zonlar var ise bypass tuşu yanık kalacaktır

Alarm Durumu

Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve harici sirenleriniz çalacaktır. Bu durumda iken gerekli controller yapılmadan içeri girmeyiniz.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir problem yoksa:

- Kırmızı ARM led'i yanıp sönecektir
- MEM tuşu yanacaktır
- Açık zon var ise zonun tuşu yanacaktır, yok ise yeşil READY led'i yanacaktır
- [Kullanıcı Kodu (4 Rakam)] girerek sistemi devre dışı bırakınız. Sirenler susacak ve keypad üzerinde MEM tuşu yanık kalacaktır
- MEM tuşuna basın
- Alarm gelen zon numaralı led yanacak, MEM tuşu yanıp sönmeye başlayacaktır
- CLEAR tuşuna basarak ledleri söndürünüz

Not: Yangın alarmı çalıyor ise keypad ve sirenler kesik kesik çalar

Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme ve Şifre Değiştirme

Sisteme 48 adet User Code tanımlanabilir. User 00 MASTER olup, sadece MASTER kullanıcı sisteme yeni kullanıcı ilavesi ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir

Kullanıcılar

UserCode00: Tam yetkili ilk kişi
User01-47: User00 şifre verdiği kişiler
User48: Baskı altında alarm çözme kodu

User Code00'ın değiştirilmesi

[ENTER] [UserCode00] [00] [XXXX(Yeni UserCode00)]
[ENTER] [ENTER]

User Code01-48'in değiştirilmesi

[ENTER] [UserCode00] [XX(User01-48)] [XXXX(Yeni UserCode01-48)]
[ENTER] [ENTER]

User Code01-48 silme

[ENTER] [UserCode00] [XX(UserNo01-48)] [2ND]
[ENTER] [ENTER]

Örnek

Kullanıcı 03 Ekleme / Şifre Değiştirme
[ENTER] [XXXX(UserCode00)] [03] [XXXX(Yeni UserCode03)]
[ENTER] [ENTER]
Kullanıcı 03 Silme
[ENTER] [UserCode00] [03] [2ND]
[ENTER] [ENTER]

Panik Alarmı Verme (Keypad ile)

- Eğer sisteminizin MGI bağlantısı varsa, Baskı Altında kaldığınızda Keypad üzerindeki [1] ve [3] tuşlarına aynı anda basıp basılı tutarak MGI'ye Sessiz Panik mesajı gönderebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda sirenleriniz çalmayacak, fakat acil durum bilgisi merkezimize ulaşarak, gerekli ihbarlar yapılacaktır
- Keypad üzerindeki [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basıp basılı tutarak MGI'ye Sessiz Tıbbi mesaj gönderebilirsiniz
- Keypad üzerindeki [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basıp basılı tutarak MGI'ye Sessiz Tıbbi mesaj gönderebilirsiniz
- Panik Alarmından sonra şifreyi girerek sistemi READY durumuna getiriniz

Hata Kodları İzleme

Bir hata oluştuğunda keypad'in üzerindeki buzzer sesli olarak uyarı vermeye başlar, TRBL tuşu yanar

TRBL tuşuna basın
Hata Kodu ile ilgili tuş yanar
Hataya sebep olan sorun ortadan kalktığında TRBL tuşu kendiliğinden söner

- **Tuş 1:** Akü yok veya zayıf
- **Tuş 2:** Enerji yok AC
- **Tuş 4:** Siren bağlı değil
- **Tuş 5:** Siren çıkışından (bell) çok fazla akım çekiliyor
- **Tuş 6:** Dedektör çıkışından (aux) çok fazla akım çekiliyor
- **Tuş 7:** Gözlem İstasyonu'na mesaj gitmiyor
- **Tuş 8:** Saat ayarı yapılmamış, ayarlanması gerekiyor
- **Tuş 9:** Tamper hatası; zon kablosu kopuk veya kısa devre
- **Tuş 10:** Telefon hattı hatası var TLM
- **Tuş 11:** Yangın zonu bağlantılarında hata var.

Chime

Zonlara Chime özelliği kazandırmak için ilgili zon tuşuna basıp basılı tutunuz. Buzzer kesikli olarak öter. Zon Chime özelliği kazanmış olur, yani zon açıldığında keypad buzzer'i uyarı verir

Chime özelliğini kaldırmak için ilgili zon tuşuna basıp basılı tutunuz. Buzzer kesiksiz öter. Zon Chime özelliği iptal olur

8 Tuşu bütün zonların Chime özelliğini aktif ve pasif hale getirir

Not: Zon 1-6 için chime özelliği kullanılabilir

Önemli Uyarı: Elektrik Kesintisi Sonrası Saat Ayarı

Elektrik Kesintilerinde, Kontrol Panelinin içerisinde bulunan Akü sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Ancak uzun süreli elektrik kesintilerinde bu Akü'de biteceğinden dolayı sistem komple enerjisiz kalacak ve daha önce ayarlanmış olan saat ve tarih değerlerini resetleyecektir. Bu durumda, elektrikleriniz geldikten sonra saat ayarının yapılması gerekir.

Saat Ayarı

[ENTER] [XXXX(4 Haneli Kullanıcı Şifresi)] [MEM] [ss] [dd]

[ss] : Saat

[dd] : Dakika