



VISTA 20SE KULLANIM KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1	<i>Alarm Sistemini Kurmak</i>
1	<i>Alarm Sistemini Devredışı Bırakmak</i>
1	<i>Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler</i>
1	<i>Bazı bölgelerin (Zonların) Devredışı Bırakılması</i>
1	<i>Kod Deęiřtirme veya Kod Verme</i>
1	<i>Giriř-Çıkıř İkazı</i>
2	<i>Yardıma Çaęırma (Panik)</i>
2	<i>Baskaltı Açılıř</i>

1988'den beri

Alarm Sistemini Kurmak

Sistemi kurabilmeniz için sistem [READY TO ARM] konumunda olmalı ve [READY] ledi yanmalıdır. Eğer displayde [FAULT ZON - -] gözükyorsa [*] tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecek ve [READY] ledi yeşil olarak yanacaktır.

- Kodu giriniz. [* * * *]
- AWAY tuşuna basınız.
- ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. [READY] ledi söner [ARMED] ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

[* * * *] [2 (AWAY)]

Alarm Sistemini Devredışı Bırakmak

- Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
- Kodunuzu giriniz. [* * * *]
- OFF tuşuna basınız. Displayde [DISARMED ...] yazısı gözükcektir.

[* * * *] [1 (OFF)]

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler

- Kodunuzu giriniz. [* * * *]
- OFF tuşuna basınız. [1 (OFF)]
- Alarmin hangi bölgeden kaynaklandığını displayde [ALARM - - ZON] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmin çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.
- Sistemi [READY] konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazarak [OFF] tuşuna basınız

Bazı bölgelerin (Zonların) Devredışı Bırakılması

- Sistem OFF konumunda olmalıdır.
- Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu (01,02... gibi) giriniz. [* * * *] [6 (BYPASS)] [ZON NO (01,02,...)]
- Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecektir.
- Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Kod Değiştirme veya Kod Verme

Master kodunuzu kullanarak yeni kullanıcılara kod verebilirsiniz. Bunun için :

- Master kodunuzu giriniz. [* * * *]
- CODE + kullanıcı no (3 - 6) + yeni kod (4 dijit) giriniz.
- İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [8 (CODE)] [3 - 6 (kullanıcı no)] [yeni kullanıcı kodu (4 hane)]

Not 1: Master kullanıcı kodu vermek için MGS ile temasa geçiniz.

Not 2: Partition varsa , 1.Partition'a yeni kullanıcı eklemek için 1.Partition'a ait MASTER kod ile işlem yapılmalıdır. 2.Partition ile ilgili işlemde 2.Partition'a ait MASTER kod kullanılmalıdır.

Giriş-Çıkış İkazı

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

- Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.
- CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR
Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

Yardıml Çadırma (Panik)

Eđer alarm sisteminiz Gözlem İstasyonu'na bađlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

- [*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. (SESLİ ALARM)
- [1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız. (Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM)

Baskıaltı Açılış

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya zorlanırsanız Merkezi Gözlem İstasyonu'na ihbar göndermek için :

- Kodunuzun ilk üç rakamını girin.
- Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz Gözlem İstasyonu'na bađlı ise kullanabilirsiniz.

1988'den beri