



VISTA 25 KULLANIM KILAVUZU

1988'den beri

İçindekiler

1	<i>Alarm Sistemini Kurmak</i>
1	<i>Alarm Sistemini Devredışı Bırakmak</i>
1	<i>Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler</i>
1	<i>Bazı bölgelerin (Zonların) Devredışı Bırakılması</i>
1	<i>Kod Deęiřtirme veya Kod Verme</i>
1	<i>Giriř-Çıkıř İkazı</i>
2	<i>Yardıma Çaęırma (Panik)</i>
2	<i>Evde İken Alarmı Kurmak</i>
2	<i>Baskıaltı Açılıř</i>

1988'den beri

Alarm Sistemini Kurmak

Sistemi kurabilmeniz için sistem [READY TO ARM] konumunda olmalı ve [READY] ledi yanmalıdır. Eğer displayde [FAULT ZON - -] gözükyor ise [*] tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecek ve [READY] ledi yeşil olarak yanacaktır.

- Koduzu giriniz. [* * * *]
- AWAY tuşuna basınız.
- ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. [READY] ledi söner [ARMED] ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

[* * * *] [2 (AWAY)]

Alarm Sistemini Devredışı Bırakmak

- Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
- Kodunuzu giriniz. [* * * *]
- OFF tuşuna basınız. Displayde [DISARMED ...] yazısı gözükecektir.

[* * * *] [1 (OFF)]

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler

- Kodunuzu giriniz. [* * * *]
- OFF tuşuna basınız. [1 (OFF)]
- Alarmin hangi bölgeden kaynaklandığını displayde [ALARM - - ZON] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmin çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.
- Sistemi [READY] konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazarak [OFF] tuşuna basınız

Bazı bölgelerin (Zonların) Devredışı Bırakılması

- Sistem OFF konumunda olmalıdır.
- Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması istenen zon nosunu (01,02... gibi) giriniz. [* * * *] [6 (BYPASS)] [ZON NO (01,02,...)]
- Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecektir.
- Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Kod Değiştirme veya Kod Verme

Master kodunuzu kullanarak yeni kullanıcılara kod verebilirsiniz. Bunun için :

- Master kodunuzu giriniz. [* * * *]
- CODE + kullanıcı no (3 - 6) + yeni kod (4 dijit) giriniz.
- İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [8 (CODE)] [3 - 6 (kullanıcı no)] [yeni kullanıcı kodu (4 hane)]

Not 1: Master kullanıcı kodu vermek için MGS ile temasa geçiniz.

Not 2: Partition varsa , 1.Partition'a yeni kullanıcı eklemek için 1.Partition'a ait MASTER kod ile işlem yapılmalıdır. 2.Partition ile ilgili işlemde 2.Partition'a ait MASTER kod kullanılmalıdır.

Giriş-Çıkış İkazı

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

- Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.
- CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr

Yardıma Çağırma (Panik)

Eğer alarm sisteminiz Gözlem İstasyonu'na bağlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :

- [*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. (SESLİ ALARM)
- [1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız. (Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM)

Evde iken Alarmı Kurmak

Sistem [READY TO ARM] konumunda olmalıdır.

- Kodunuzu giriniz. [* * * *]
- STAY tuşuna basınız. [3 (STAY)]
- [ARMED STAY] yazısı görünür ve ardından üç bip sesi duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı bırakarak kurulur. STAY özelliği verilmiş bölgelerde hareket olsa bile alarm durumu olarak algılanmayacaktır.

Baskıaltı Açılış

Tehdit altında alarm sisteminizi devre dışı bırakmaya zorlarsanız Merkezi Gözlem İstasyonu'na ihbar göndermek için :

- Kodunuzun ilk üç rakamını girin.
- Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6) girin ve OFF tuşuna basınız.

Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz Gözlem İstasyonu'na bağlı ise kullanabilirsiniz.