



Vista 10 KULLANMA KILAVUZU

Vista 10 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

***ALARM SİSTEMİNİ KURMAK**

Sistemi kurabilmeniz için sistem [READY TO ARM] konumunda olmalı ve [READY] ledi yanmalıdır. Eğer displayde [FAULT ZON - -] gözüküyor ise [*] tuşuna basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz. Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere açık kalmışsa kapatınız. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecek ve [READY] ledi yeşil olarak yanacaktır.

1-Koduzu giriniz. [* * * *]

2-AWAY tuşuna basınız.

3-ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip sesi duyulur. [READY] ledi söner [ARMED] ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre dolmadan terk ediniz.

[* * * *] [2 (AWAY)]

***ALARM SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK**

1-Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.

2-Kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-OFF tuşuna basınız. Displayde [DISARMED ...] yazısı gözükcektir.

[* * * *] [1 (OFF)]

***ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER**

1-Kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-OFF tuşuna basınız. [1 (OFF)]

3-Alarmın hangi bölgeden kaynaklandığını displayde [ALARM - - ZON] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmın çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.

4- Sistemi [READY] konumuna getirmek için tekrar kodunuzu yazarak [OFF] tuşuna basınız.

***EVDE İKEN ALARMI KURMAK**

Sistem [READY TO ARM] konumunda olmalıdır.

1-Kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-STAY tuşuna basınız. [3 (STAY)]

3- [ARMED STAY] yazısı görünür ve ardından üç bip sesi duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı bırakarak kurulur. STAY özelliği verilmiş bölgelerde hareket olsa bile alarm urumu olarak algılanmayacaktır.

Vista 10 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

***BAZI BÖLGELERİN (ZONLARIN) DEVRE DIŐI BIRAKILMASI**

1-Sistem OFF konumunda olmalıdır.

2-Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dıŐı bırakılması istenen zon nosunu (01,02... gibi) giriniz.

[* * * *] [6 (BYPASS)] [ZON NO (01,02,...)]

3-Devre dıŐı bırakılan zonların displayde görünmesini bekleyiniz. Sistem [READY TO ARM] konumuna gelecektir.

4-Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dıŐı bırakılan zonlar alarm vermez.

***KOD DEĐİŐTİRME VEYA KOD VERME**

Master kodunuzu kullanarak yeni kullanıcılara kod verebilirsiniz. Bunun için :

1-Master kodunuzu giriniz. [* * * *]

2-CODE + kullanıcı no (3 - 6) + yeni kod (4 dijit) giriniz.

İŐlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni verilen Őifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [8 (CODE)] [3 - 6 (kullanıcı no)] [yeni kullanıcı kodu (4 hane)]

NOT : Master kullanıcı kodu vermek için MGS SERVİS/BAKIM/ONARIM BÖLÜMÜ ile temasa geçiniz.

***GİRİŐ /ÇIKIŐ İKAZI**

Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkıŐta bip Őeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :

1-Kodunuzu giriniz ve CHIME tuŐuna basınız.

2-CHIME yazısı görünecektir.

Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME tekrar basınız.

***YARDIM ÇAĐIRMA (PANİK)**

Eđer alarm sisteminiz **Merkezi Gözlem İstasyonu**'na baėlı ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri çaldırıp komŐularınızı uyarabilirsiniz.

Bunun için :

1-[*] ve [#] tuŐlarına aynı anda basınız. (SESLİ ALARM)

Vista 10 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ő

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak
Hüseyin Özer İŐ Merkezi No:3 Kat:4
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR

Tel : 212-355-5000
Faks: 212-355-5099
www.mgs.com.tr

2-[1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız. (Merkezi Gözlem İstasyonu'na SESSİZ ALARM)



Vista 10 Kullanma Kılavuzu – MGS



Merkezi Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Tel : 212-355-5000
Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 Kat:4 Faks: 212-355-5099
Mecidiyeköy 34360 İstanbul-TR www.mgs.com.tr